



PASO 1



Determinar el número de rollos a utilizar en cada tramo o sección del cercado, esto dependerá del tipo de concertina que se haya elegido y de la cantidad de vueltas que tenga ese modelo, ya que cada rollo puede alcanzar desde los 6/8 hasta los 10 metros de distancia, es un elemento ha tener en cuenta muy importante.

PASO 2



Colocar sobre el cerco los rollos de alambre concertina, sujetándolo al poste inicial en la parte inferior y superior.

PASO 3



Una vez colocado el rollo de alambre concertina sobre el poste donde se desea instalarlo, es necesario fijar el mismo con una abrazadera superior e inferior en el poste, con el fin de que el alambre concertina quede firmemente sujeta.

PASO 4



Una vez que el alambre de concertina este fijo al poste, el siguiente paso será tensar el alambre superior en este punto puede colocarse alambre de púas u otro tipo de alambre para concertinas; estos alambres deben

quedar colocados paralelos entre si y de forma horizontal a la base del cerco, deberá utilizar un resorte tensor o torniquete para cada alambre. Deberá repetir este paso por cada alambre.

PASO 5



Previamente al tensado de los alambres, y utilizando estos como sujeción de la concertina, deberá distribuir los rollos de alambre de concertina de acuerdo al modelo y cantidad de vueltas de

cada uno a una distancia de 6/8 a 10 metros entre sí de acuerdo al modelo que compro ubicandolo a lo largo de toda la parte superior del cerco.

PASO 6



Luego de distribuir los rollos de alambres de concertina, deberá sujetar la punta de inicio del rollo con una abrazadera y el alambre.

PASO 7



Una vez llegados a este punto, distribuir la concertina cada 20/25 cm, una vez que un rollo haya llegado a su fin, deberá sujetar el extremo final del primer rollo con la punta del inicio del segundo, de tal forma que no quede

ningún espacio del perímetro sin cubrir, esto es importante, ya que puede ser un punto fácil de sobrepasar en el cerco y la instalación no habrá servido de nada.

PASO 8



Una vez que haya distribuido a lo largo del cerco los rollos de alambre concertina, para que quede totalmente fijo y no se produzca ningún movimiento, sujételos al cerco cada 3 (tres) vueltas

de espiral. Preferiblemente utilizar alambre galvanizado, ya que es más maleable y su durabilidad es mucho mayor.

Tras estos 8 sencillos pasos ¡Ya tenemos nuestra concertina instalada!